
HET SYSTEEM UITFASEREN

Bij Europese Schuko-stekkerverbindingen kunnen fase en nulleider eenvoudig worden verwisseld door de netstekker om te draaien. Controleer daarom vóór ingebruikname altijd eerst of de fase correct is aangesloten. Gebruik hiervoor een fasezoekerschroevendraaier.

- Luit een IsoTek-netkabel aan op het wandstopcontact en plaats de fasezoekerschroevendraaier tegen het contact rechtsonder van de IEC-connector.
- Wanneer de fasezoekerschroevendraaier oplicht, is de fase correct aangesloten. Licht deze niet op, draai de Schuko-stekker dan 180 graden en herhaal stap
- Bepaal met de fasezoeker ook de fasepositie van het stopcontact en markeer deze met een stip.
- Sluit vervolgens de correct aangesloten IsoTek-netkabel aan op de IsoTek-stroomverdeler en voer stap 2 tot en met 4 ook uit voor de verder aangesloten kabels.

De rode markering hieronder geeft aan waar de fase zich standaard hoort te bevinden wanneer u naar de kabelconnector kijkt.

